

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>RIMEDIO</b>
Premendo le leve sul maniglione la macchina non si avvia.	Batteria scarica (solo per versione batteria). Spina scollegata (solo per versione con alimentatore).	Controllare lo stato di carica della batteria. Collegare la spina.
Spazzola non ruota.	Leve sul maniglione non premute. Pulsante abilitazione rotazione spazzola non premuto. Motore spazzola danneggiato.	Premere le leve. Premere il pulsante. Sostituire il motore.
Aspiratore non funziona.	Aspiratore spento. Motore aspirazione danneggiato.	Avviare aspiratore premendo relativo pulsante. Sostituire la turbina.
La macchina non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento.	Aspiratore spento. Tubi di aspirazione intasati. Gomme tergiture sporche. Gomme tergiture usurate.	Avviare l'aspiratore premendo il relativo pulsante. Controllare ed eventualmente pulire i tubi di aspirazione che collegano i tergitori al serbatoio di recupero. Pulire gomme tergiture. Capovolgere o sostituire le gomme tergiture.
La macchina si ferma.	Batteria scarica. Serbatoio di recupero pieno.	Caricare batteria. Svuotare il serbatoio.
Non fuoriesce acqua.	Serbatoio vuoto. Filtro intasato. Pompa non funzionante.	Riempire il serbatoio. Pulire il filtro. Chiamare il servizio di assistenza tecnica.
Pulizia pavimento insufficiente.	Spazzola o detergente inadeguati. Spazzola consumata.	Usare spazzola o detersivi adatti al tipo di pavimento o di sporco da pulire. Sostituire la spazzola.